

CÓMO ELEGIR SU Balsa PLASTIMO

Más allá del simple cumplimiento de unas normativas, "entienda" su compra :


- **Abertura muy amplia** facilitando el acceso desde el barco

- **Materiales/reservas de flotabilidad : la doble cámara es una exclusividad Plastimo** (cámara de aire + envoltura), adoptada para todos nuestros modelos de balsas. Para la envoltura exterior, Plastimo ha seleccionado un PVC 1100 Decitex, por su resistencia excepcional a la abrasión. Para la cámara interior, el poliuretano elegido ofrece una garantía de estanqueidad al agua y al aire absoluta y una sorprendente capacidad de alargamiento del 500 %.



- **Diámetro de los flotadores**

| Modelo | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 10 pers. | 12 pers. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cruiser | 2 x Ø 21 cm | 2 x Ø 24 cm | 2 x Ø 26 cm | - | - |
| Coastal ISO | 2 x Ø 21 cm | 2 x Ø 23 cm | - | - | - |
| Offshore | 2 x Ø 21 cm | 2 x Ø 24 cm | 2 x Ø 26 cm | 2 x Ø 28 cm | - |
| Transocean ISO-ISAF, Capri, Ibiza | 2 x Ø 21 cm | 2 x Ø 23 cm | 2 x Ø 26 cm | 2 x Ø 28 cm | 2 x Ø 29 cm |



- **Doble fondo**
Espuma aislante aluminada.

| | |
|---|----------------------|
| Cruiser std, Coastal ISO | Fondo simple |
| Offshore, Cruiser ORC, Capri, Ibiza, Transocean ISO-ISAF | Fondo doble de serie |



- **Ancla flotante**

| Modelo | Superficie del ancla | Longitud del cabo |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Cruiser | 1 x 0.40 m ² | 10 m |
| Coastal ISO | 1 x 0.67 m ² | 30 m |
| Offshore | 1 x 0.60 m ² | 30 m |
| Capri | 1 x 0.60 m ² | 30 m |
| Ibiza | 2 x 0.12 m ² SOLAS | 30 m |
| Transocean ISO-ISAF | 1 x 0.67 m ² | 30 m |



- **Disparo patentado***

Concebido por nuestros ingenieros Plastimo y presente sobre todos nuestros modelos, permite un disparo manual del 10 %, asistido por la presión del gas al 90 % ; tanto un niño como una persona herida puede activar el disparo de nuestras balsas.

*Patentes n°89 4029 15.5 & 88 14 054.

- **Iluminación**

Luz de litio situada sobre el arco para una mejor localización. Tiempo de funcionamiento : aproximadamente 12 horas.



| Balsa | Iluminación |
|--|--|
| Cruiser | - |
| Coastal ISO | 0.75 cd. Disparo automático a la percusión, luego manual |
| Offshore | 0.75 cd. Disparo manual |
| Capri & Ibiza Transocean ISO-ISAF | 4.3 cd - SOLAS. Disparo automático a la percusión, luego manual. (Iluminación interior 0.75 cd únicamente en los modelos Capri e Ibiza). |

- **Tienda : color y localización**

| Balsa | Color de la tienda | Bandas retro-reflectantes | Bandas radarizables |
|--|--------------------|--|------------------------|
| Cruiser | Naranja | 300 cm ² | - |
| Coastal ISO & Offshore | Naranja fluo | 900 cm ² tienda + 600 cm ² fondo | - |
| Ibiza | Naranja fluo | 900 cm ² tienda + 600 cm ² fondo | 7300 cm ² |
| Capri & Transocean ISO-ISAF | Naranja fluo | 900 cm ² tienda + 600 cm ² fondo | 7300 cm ² * |

* excepción modelo 12 personas

- **Arco de tienda**

| | |
|--|--|
| Cruiser | Hinchado automático del arco, simultáneamente con los flotadores |
| Coastal ISO | Arco de fibra de vidrio, instalación manual |
| Offshore | Hinchado automático del arco, simultáneamente con los flotadores |
| Capri & Ibiza Transocean ISO-ISAF | Hinchado automático del arco simultáneamente con los flotadores. Válvula anti-retorno entre el arco y el flotador superior ; protege el arco en caso de deshincharse el flotador superior. |

- **Acceso**

| | |
|---|--|
| Cruiser | 1 escalera exterior de cabo + 1 escalera interior de cincha |
| Coastal ISO | 1 escalera reversible de cincha amarilla + empuñadura interior |
| Offshore | 2 escaleras de cincha |
| Capri & Ibiza Transocean ISO | 1 escalera reversible de cincha amarilla lastrada + empuñadura interior. (2 escaleras en los modelos de 10 y 12 plazas). |
| Transocean ISAF | 1 rampa de embarque + 1 asa interior. (1 rampa + 1 escalera sobre los modelos de 10 y 12 plazas) |

- **Bolsas de estabilización**

| Balsa | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 10 pers. | 12 pers. | Volumen por bolsa |
|--|------------------|---------|---------|----------|----------|-------------------|
| | Número de bolsas | | | | | |
| Cruiser | 3 | 3 | 4 | - | - | 30 litros |
| Coastal ISO | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 55 litros |
| Offshore | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 42 litros |
| Capri, Ibiza, Transocean ISO-ISAF | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 55 litros |

- **Temperatura de hinchado**

Este criterio no visible es, sin embargo, importantísimo : los navegantes de altura y los corredores de la vuelta al mundo siempre vigilarán que la temperatura de hinchado de sus balsas sea compatible con las diferentes zonas de navegación.

| Balsa | Temperatura de hinchado | |
|---|-------------------------|---------------|
| | 0° a +65°C | -15°C a +65°C |
| Cruiser, Offshore & Coastal ISO | ✓ | - |
| Capri, Ibiza & Transocean ISO-ISAF | ✓ | ✓ |